

Quoi faire lors d'une alarme de fuite d'eau?

MARCHE À SUIVRE

1. Appuyez sur le bouton **Statut**. 
2. Allez à l'emplacement du capteur en alarme.
3. Stoppez la fuite d'eau & séchez le capteur.
4. Appuyez sur le bouton **Réinitialiser**. 
5. Appuyez sur le bouton **Ouvrir Valve**. 



ÇA NE FONCTIONNE PAS?

Si l'étape 5 ne fonctionne pas, suivez la procédure d'ouverture manuelle ci-dessous.

OUVERTURE MANUELLE

ATTENTION


L'ouverture manuelle compromet le bon fonctionnement du système Nowa 360. Nowa ainsi que l'installateur ne peuvent être tenus responsables de dommage à la suite de l'ouverture manuelle de la valve. Il est de votre entière responsabilité de vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau et qu'il est sécuritaire de l'ouvrir.

1. Allez à l'emplacement de la valve.
2. Repérez la roulette blanche et soulevez-la. 
3. Tournez la roulette dans le sens horaire jusqu'à ce que la valve soit en position ouverte (ne pas repousser la roulette).
Si la valve commence à tourner par elle-même, laissez-la compléter sa rotation et recommencez l'étape 3.
4. Assurez-vous qu'il n'y a aucune présence de fuite d'eau dans votre domicile.
5. Une fois le problème résolu, repoussez la roulette à sa position initiale pour remettre la valve en fonction.

