

Comment supprimer un capteur ?

Mise en contexte

Lorsqu'un détecteur est configuré, il est toujours possible de supprimer celui-ci si vous le désirez. Vous pouvez supprimer un capteur en suivant cette procédure :

Détecteur Rond et Triangulaire

1. Connectez-vous à votre système en utilisant votre application mobile et l'accès installateur (**installer:3275**)
2. Une fois connecté au système, appuyez sur les trois lignes blanches en haut à gauche pour accéder au menu
3. Appuyez sur « **Paramètres** »
4. Une fois la page de *paramètres* chargée, vous serez déjà sur la page de configuration des capteurs
5. Sélectionnez un capteur à supprimer à l'aide de la liste déroulante située sous « **Sélectionnez le capteur à configurer** ».
6. Lorsque sélectionné, cliquez sur le bouton « **Supprimer** » (**FIG.A**)
7. Une boîte de dialogue apparaîtra. Appuyez sur le bouton « **OK** » pour confirmer (**FIG.B**)
8. Le capteur est maintenant supprimé.

* Avant de supprimer un capteur, assurez-vous que celui-ci ne soit pas en alarme sinon lorsque vous aller reconfigurer un autre capteur, votre système va continuer l'alarme. (Exception : **Capteur perdu**)

FIG. A



FIG. B

