



Comment forcer la reconnexion Wi-Fi ?

Mise en contexte

Il arrive qu'un système Nowa 360 se déconnecte d'un réseau Wi-Fi et ce pour aucune raison.

Si vous n'avez pas « changer de fournisseur internet, changer de routeur ou d'informations Wi-Fi » je vous recommande de suivre cette procédure pour forcer votre système Nowa 360 à se reconnecter à votre réseau Wi-Fi.

Procédure

1. Appuyer sur les boutons suivants sur l'unité de contrôle pour activer le mode « Ethernet »

MENU **9** **9** **9** **9** **9** **ENTER** **7**

2. Le panneau devrait alors énoncer : « Ethernet est activé »
3. Réappuyer sur le bouton **7**
4. Le panneau devrait alors énoncer : « Wi-Fi est activé »
5. Appuyer sur le bouton **MENU** deux fois
6. Le panneau devrait arrêter de parler et d'ici quelques secondes, il devrait se reconnecter au réseau Wi-Fi.