

## Comment obtenir le numéro de série ?

### Mise en contexte

Le numéro de série permet de configurer l'application mobile pour avoir un accès à distance.

Il permet également au support technique de tracer votre système et de s'y connecter pour diagnostiquer ou corriger des problèmes.

### Via le mode découverte Wi-Fi

1. Se référer au document intitulé : « **Comment activer la découverte Wi-Fi pour accéder aux paramètres** » pour vous connecter au système
2. Une fois connecté, appuyer sur le bouton « **Menu** » en haut à droite
3. Appuyer sur « **Paramètres / Settings** »
4. Une fois arrivé sur la page des paramètres, appuyer sur le mot « **Capteurs / sensors** » juste en dessous pour faire apparaître une liste déroulante. Une fois la liste déroulante affichée, sélectionner « **Détails** » dans le bas de la liste.
5. Votre numéro de série est le numéro de 12 chiffres situé en-dessous de « **UID du périphérique (numéro de série / Device UID (Serial))** »

### Via l'unité de contrôle

Le numéro de série se retrouve à l'arrière de l'unité de contrôle dans le bas à droite. Vous le retrouverez sur le collant à droite de « **SN :** » sous « **ZW-6400** »

### Via l'application mobile

1. Ouvrir l'application mobile « **Ultrasync +** »
2. Appuyer sur la bulle avec « **i** » dans le coin droit du site dont vous souhaitez obtenir le # de série.
3. Le numéro de série se trouve à droite de la section « **Numéro de série / Serial number** »

