


NOWA

Branchement disjoncteur filé à un Nowa 360



ENTRÉES

110VAC = L1 & N
220VAC = L1, L2 & N

SORTIES

110VAC = L1 & N
220VAC = L1, L2 & N
Ground = GND