

Comment connecter une batterie de secours (BATTBACK) à un Nowa 360

Procédure

1. Brancher le fil identifié « **Contrôleur** » au contrôleur de valve. Le fil noir doit être dans le trou de gauche et le fil rouge doit être dans le trou de droit dans le bornier « **Valve 1** »
2. Brancher le fil identifié « **Valve** » à la valve. Les fils sont dénudés. Vous devrez donc les joindre ensemble à l'aide d'un ruban électrique
3. Brancher le transformateur dans une prise de courant
4. Brancher les fils pour la batterie à l'intérieur du boîtier métallique, en respectant les couleurs (fil rouge sur bornier rouge, fil noir sur bornier noir)
5. Tester la valve en appuyant sur « **ouvrir valve** ». La valve devrait s'ouvrir.
6. Attendre 1 minute puis appuyer sur « **fermer valve** ». La valve devrait se fermer complètement

